

# Batterie valisette pour TGB 1840 (ex TTB 1840)

Référence : A02449

## Description :

Batterie valisette supplémentaire Numatic TTB1840 24 Volts - 18 AH.

Attention sur l'utilisation des batteries : Les batteries sont couvertes par la garantie selon nos conditions de garantie en vigueur (pendant un an de fonctionnement + une période de six mois de stockage dans le cas d'une batterie de machine /Six mois après la date d'achat dans le cas d'une batterie vendue comme accessoire séparé).

Bien entendu, en période de garantie, les batteries éventuellement défectueuses sont remplacées dans le cadre de la garantie. Cependant les batteries sorties d'usine sont composées d'éléments connus et correspondent toutes à une courbe de fonctionnement identique. Un problème de fabrication sur des batteries est très peu probable. Une batterie défectueuse est : soit arrivée en fin de vie, soit endommagée suite au non-respect des consignes d'entretien durant l'utilisation et le stockage.

La batterie 18Ah de la TTB1840 étant de petite capacité, celle-ci se trouve déchargée ou rechargée plus rapidement que des batteries de plus grande capacité, ce qui la rend naturellement plus sensible à une mauvaise utilisation : durée de stockage, non rechargement après utilisation, recharges incomplètes « biberonnage »

## Conditionnement :

Vendu à l'unité

