

### 244NX-RC

#### ACCESSOIRES INCLUS

911931	Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
913686	Batterie Lithium NX300
911334	Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
912361	Câble pour chargeur 911334 - prise européenne

#### ACCESSOIRES EN OPTION

913828	Flexible 600mm pour 244NX-RC
911844	Plateau porte disques pour 244NX-RC (lot de 2)
913810	Jeu de lamelles avant et arrière pour 244NX-RC
913825	Réservoir d'eau propre pour 244NX-RC
913827	Réservoir d'eau sale pour 244NX-RC
918296	Brosse Ten Tec pour 244NX-RC

#### DISQUES EN OPTION

912356	Disque Melaminé Ø225mm pour 244NX-RC (x2)
912355	Disque Diamant Ø225mm pour 244NX-RC (x2)
912354	Disque blanc pour 244NX-RC
0151964	Disque rouge pour 244NX-RC
912352	Disque vert pour 244NX-RC



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)